



# ARIO

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HC MINI



# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

## BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM HC MINI

### 1. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Dải điện áp làm việc: 5V/2A Type C
- Kết nối: Wifi 2,4 GHz; Bluetooth Mesh
- Số lượng thiết bị quản lý tối đa: 20-30 thiết bị
- Dải nhiệt độ hoạt động: 0 - 55 độ C
- Dải độ ẩm hoạt động: 0 - 95%
- Thân vỏ: Nhựa ABS chống cháy
- Kích thước: 71x73x27 (mm)
- Tính năng: Kết nối điều khiển các thiết bị BLE như đèn, công tắc, cảm biến; **Chỉ hỗ trợ kích bản sever khi có INTERNET**; Thiết lập và thực thi các kịch bản tự động dựa trên các yếu tố như thời gian, cảm biến, và hành vi của người dùng.

### 2. CÁCH RESET CẤU HÌNH THIẾT BỊ

- Bước 1: Nhấn giữ nút **RESET** đến khi đèn **Service** đang nhấp nháy đều 1s/bật - 1s/tắt sang nhấp nhanh 1s/lần.
- Bước 2: Mở ứng dụng "ARIO" bật "Chế độ cài đặt" cho phần mềm.


### 3. TRẠNG THÁI BÁO LED

- Đèn báo **INTERNET**, khi nhận được dữ liệu từ server hoặc khi Bộ trung tâm HC mini gửi bản tin lên server thì đèn **INTERNET** sẽ nhấp 1 lần, nếu mất kết nối đến server thì đèn **INTERNET** sẽ tắt.
- Đèn báo **BLE**, khi nhận được 1 bản tin BLE do thiết bị gửi về hoặc Bộ trung tâm HC mini gửi lệnh xuống thiết bị thì nó sẽ nhấp 1 lần.
- Đèn báo **Service** sẽ nhấp nhấp bật/ tắt 1s liên tục để báo **Service** vẫn đang chạy. Nếu đèn này sáng đứng thì Bộ trung tâm HC mini đang bị treo.

### 4. LƯU Ý:

- Ngắt nguồn điện trước khi lắp đặt hoặc bảo dưỡng
- Chỉ sử dụng trong nhà
- Không sử dụng trong môi trường nhiệt độ, độ ẩm cao.

- Bước 3: Vào quản lý thiết bị chọn biểu tượng cấu hình 
- Bước 4: Chọn “**Bộ trung tâm Mini**”. Nhập chính xác tên và mật khẩu wifi.
- Bước 5: Quan sát khi đèn **INTERNET** và **BLE** sáng liên tục, đèn **SERVICE** sáng nhấp nháy 1s/bật - 1s/tắt là thiết bị sẵn sàng sử dụng.



## 5. HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT KẾT NỐI ĐIỆN THOẠI

- Tìm kiếm từ khóa “ARIO” trong cửa hàng Appstore (IOS) hoặc Google Play (Android) để tải ứng dụng.

Tải phần mềm ARIO (QR code)





## CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ARIО

📍 Lô số B6 - LK2, ô số 17, Khu B, Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

🌐 <http://ario.com.vn>    ☎ 0825.881.886